



# Инструкция VITEK VT-1103

[Перейти в карточку товара<sup>2</sup>](#)



**8 800 775 98 98**

Получите техническую консультацию.  
Круглосуточно. Без выходных



**[www.sotmarket.ru](http://www.sotmarket.ru)**

Подробная информация о товаре,  
отзывы, обзоры и аксессуары



## ENGLISH

### KETTLE

#### DESCRIPTION

- Glass body
- Filter
- Lid
- Lid opening button
- Handle
- Water level scale
- On/Off button
- Power base
- Power cord housing

#### IMPORTANT SAFEGUARDS

Before using the kettle, read this manual carefully.

- Make sure that your home electricity supply corresponds to the voltage of current specified on the housing.
- The power cord is equipped with the euro plug; insert it into the socket, with a secure grounding.
- In order to avoid risk of fire do not use adapters while connecting the kettle to the outlet.
- Do not use the kettle in bathrooms. Do not use it near swimming pools or other containers, filled with water.
- Do not use the kettle outdoors.
- Do not touch the kettle with wet hands.
- Place the unit on the flat stable surface; do not place the kettle on the edge of the table.
- Before switching on the kettle, make sure that it is placed on the power base without slants.
- Use only the power base, supplied with the unit.
- Do not switch on the unit if it is empty.
- Do not fill the kettle with water when it is on the power base.
- Do not use the kettle without the filter or if the lid is not firmly closed.
- Use the kettle only for water boiling, do not heat or boil other liquids.
- Make sure that water level is not below the min. mark and not above the max. mark. If water level exceeds the max. mark, boiling water can splash out.
- Do not use the kettle near heat sources and open flame.
- Do not leave the operating unit unattended.
- You can adjust the power cord length, winding it over the power base.
- Make sure that the power cord does not hang over the table and make sure that it does not touch hot surfaces.
- Do not open the lid while boiling.
- Be careful in order not to get burns from hot steam while boiling the water.
- Do not touch hot surfaces of the kettle. Touch the handle only.
- Be careful while carrying the kettle, filled with boiling water.
- Do not take off the working kettle from the power base. If you need to take it off, unplug it and then take it off.
- In order to avoid electric shock do not immerse the unit and the power base into water or other liquids.
- Do not use the unit after it has fallen down, if there are visible damages in the unit or in case of leakage.
- Do not place the unit and the power base in a dishwashing machine.
- Unplug the unit, if you do not use it or before cleaning. When unplugging, do not pull the cord, take the plug.
- Before taking the unit away for keeping, before cleaning, unplug it, pour out water and let the unit cool down.
- Keep the unit out of reach of children.
- Do not allow children to use the kettle as a toy.
- Close supervision is necessary when the unit is used by children or disabled persons.
- This unit is not intended for usage by children or disabled persons unless they are given all the necessary instructions on safety measures and information about danger, which can be caused by improper usage of the unit.
- Check the power cord and the plug periodically. Do not use the kettle if there are damages in the body or in the power cord.
- Do not repair the unit yourself. If there are any damages in the unit apply to the authorized service center.
- The electric kettle is intended for household usage only.

#### KEEP THIS MANUAL

Before using the appliance for the first time

- Unpack the kettle.
- Make sure that your home electricity supply corresponds to the voltage of current specified on the housing.
- Insert the power plug into the socket.
- To fill the kettle with water take it off from the power base (8), open the lid (3), by pulling the (4) button upwards.
- Fill the kettle with water till the max. mark on the water level scale (6), close the lid, place the kettle on the power base (8). Make sure that the lid (3) is closed firmly.
- Switch on the unit by pressing the (7) button, the mood lighting will light up. When

water starts boiling, the kettle will switch off automatically. Pour out water and repeat the boiling procedure 3 times.

**WARNING!** Before removing the kettle from the power base, make sure that the unit is unplugged.

#### Using the kettle

**Note:** there is a cord winding (9) on the rear part of the power base (8).

Find the optimal length of the power cord, by putting it in the corresponding way.

- Plug the unit into the mains.
- To fill the kettle with water take it off from the power base (8), open the lid (3), by pulling the (4) button upwards, and fill the kettle with water, paying attention to the water level scale (6). Firmly close the lid (3).
- Put the kettle on the power base (8) as it allows 360° rotation of the unit.
- Switch on the kettle, by pressing the (7) button, the switch lighting will light up.
- When water starts boiling, the kettle will switch off automatically.
- You can switch off the kettle, by pressing the (7) button from the bottom upwards.
- Before taking off the unit from the power base (8), make sure it is switched off.
- After switching off the unit wait for 15-30 seconds, then you can switch it on again for boiling water.
- If you accidentally switched on the unit, but the water level is below the minimal mark, the kettle will switch off automatically.

#### Cleaning the filter

- Remove the kettle from the power base (8), pour out water and let the unit cool down.
- Open the lid (3), by pulling the (4) button upwards.
- Use recommend washing the filter under water, slightly cleaning it with a brush.

#### Cleaning and care

- Before cleaning, disconnect the unit from the power source, pour out water from the unit, and let the unit cool down completely.
- Wipe the outer surface of the unit with a damp cloth. Use soft detergents to remove dirt, do not use metal brushes and abrasives.
- Do not immerse the kettle and the power base into water or other liquids.
- Do not wash the kettle and the power base in a dishwashing machine.

#### Scale removal

- Scale, appearing inside the kettle, influences water taste, and disturbs heat exchange between water and the heating element, that can lead to overheating and malfunction.
- To remove scale, fill the kettle till the maximal mark with water with vinegar dissolved in it in proportion 2:1.
- Boil water and leave the unit for a night. In the morning pour out the mixture, fill the kettle with water till max. mark, boil and pour out water.
- You can use special substances for electric kettles to remove scale.

#### Delivery set:

- Kettle with the filter – 1pc.
- Power base – 1pc.
- Instruction manual – 1 Stück

#### Technical specifications

Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
Maximal power: 1850-2200 W  
Maximal capacity: 1,8 l

*The manufacturer reserves the right to change the device's characteristics without prior notice.*

#### Service life of the unit - 5 years

#### GUARANTEE

Detailed regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

*This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation (73/23 EEC)*



### WASSERKOCHER

#### BESCHREIBUNG

- Glaskolben
- Filter
- Deckel
- Taste der Deckelöffnung
- Handel
- Wasserstandsanzeiger
- Ein-/Ausschalttaste
- Standfuß
- Kabelaufwicklung

#### SICHERHEITSSMAßNAHMEN

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Wasserkochers diese Betriebsanleitung aufmerksam durch.

- Vergewissern Sie sich, ob die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Das Netzkabel ist mit einem „Eurostecker“ ausgestattet; schalten Sie diesen in die Steckdose mit sicherer Erdung ein.
- Verwenden Sie keine Verlängerungen beim Anschließen des Geräts an das Stromnetz, um Brandrisiko zu vermeiden.
- Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher im Badezimmer zu nutzen. Es ist nicht gestattet, das Gerät in der Nähe von Wasserbecken und anderen mit Wasser befüllten Becken zu benutzen.
- Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher auf dem Standfuß (8) zu benutzen, wenn er auf den Standfuß aufgesetzt ist.
- Berühren Sie nie das Gerät mit nassen Händen.
- Stellen Sie den Wasserkocher auf eine gerade stabile Oberfläche auf. Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher an den Tischrand zu stellen.
- Vergewissern Sie sich vor der Einschaltung des Geräts, ob der Wasserkocher auf dem Standfuß aufrecht steht.
- Benutzen Sie nur den Standfuß, der zum Lieferumfang gehört.
- Vergewissern Sie sich beim Abnehmen des Wasserkochers vom Standfuß (8), ob er ausgeschaltet ist.
- Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher an den Standfuß aufzusetzen, wenn er auf den Standfuß aufgesetzt ist.
- Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne abnehmbaren Filter oder undicht geschlossen den Deckel zu benutzen.
- Nutzen Sie den Wasserkocher nur fürs Wasseraufkochen, es ist nicht gestattet, andere Flüssigkeiten darin zu erwärmen oder aufzukochen.
- Achten Sie darauf, dass der Wasserstand im Wasserkocher nicht unter die Grenzlinie sinkt und die Grenzlinie nicht übersteigt. Das Heißwasser kann beim Übersteigen der maximalen Wasserstandsgrenzlinie ausgießen.
- Nutzen Sie nie das Gerät in der Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt.

- Die Kabellänge kann reguliert werden, indem Sie das Kabel um den Standfuß herumwickeln.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vom Tisch nicht frei hängt und heiße Gegenstände nicht berührt.
- Öffnen Sie den Deckel während des Wasseraufkochens.
- Seien Sie während des Wasseraufkochens vorsichtig, um die Verbrühung mit heißem Dampf zu vermeiden.
- Berühren Sie nie heiße Stellen des Wasserkochers, halten Sie ihn nur am Handel.
- Seien Sie beim Übertragen des heißen Wasserkochers vorsichtig.
- Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher vom Standfuß abzunehmen, wenn er im Betrieb ist. Wenn es notwendig ist, den Wasserkocher vom Standfuß abzunehmen, schalten Sie ihn vom Stromnetz ab und nur dann nehmen Sie ihn ab.
- Tauchen Sie nie das Gerät und den Standfuß ins Wasser oder andere Flüssigkeiten, um das Stromschlagrisiko zu vermeiden.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät nach seinem Sturz, bei sichtbaren Beschädigungen oder dem Wasserauslauf zu nutzen.
- Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und den Standfuß in der Geschirrspülmaschine zu waschen.
- Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab, wenn Sie es längere Zeit nicht nutzen oder vor der Reinigung. Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Abschalten vom Stromnetz am Netzkabel zu ziehen, halten Sie es am Netzstecker.
- Bevor Sie das Gerät zur längeren Aufbewahrung verpacken, schalten Sie es vom Stromnetz ab, gießen Sie das Wasser ab und kühlen Sie es ab.
- Bewahren Sie das Gerät in einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät den Kindern als Spielzeug zu geben.
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen angelegt, wo sich Kinder oder behinderte Personen während der Nutzung des Geräts in der Nähe aufhalten.

- Dieses Gerät darf von Kindern und behinderten Personen nicht benutzt werden, es sei denn ihnen eine angemessene und verständliche Anweisung über die sichere Nutzung des Geräts und die Gefahren seiner falschen Nutzung durch die Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
- Prüfen Sie periodisch das Netzkabel und den Netzstecker. Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher zu nutzen, wenn das Gehäuse oder das Netzkabel beschädigt sind.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbstständig zu reparieren. Bei der Feststellung von Beschädigungen wenden Sie sich an einen autorisierten Kundenserviciedienst.
- Der Wasserkocher ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet.

- Um den Wasserkocher mit Wasser zu füllen, nehmen Sie ihn vom Standfuß (8) ab, öffnen Sie den Deckel (3), ziehen Sie die Taste (4) nach oben.
- Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis zum maximalen Grenzlinie am Wasserstandsanzeiger (6), schließen Sie den Deckel zu, stellen Sie den Wasserkocher auf den Standfuß (8) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (3) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.
- Schalten Sie den Wasserkocher mit der Taste (7) ein, dabei wird die dekorative Beleuchtung aufleuchten. Nachdem das Wasser aufkocht, achten Sie dabei auf den Wasserstandsanzeiger (6). Schließen Sie den Deckel (3) dicht zu.
- Stellen Sie den aufgefüllten Wasserkocher auf den Standfuß (8) wie Sie es möchten, da dieser das Drehen des Wasserkochers um 360 Grad ermöglicht.
- Schalten Sie den Wasserkocher mit der Taste (7) ein, dabei wird die dekorative Beleuchtung aufleuchten.
- Nachdem das Wasser aufkocht, schalt sich der Wasserkocher automatisch ab.
- Sie können den Wasserkocher selbst ausschalten, indem Sie die Taste (7) in die Richtung von unten nach oben drücken.
- Vergewissern Sie sich beim Abnehmen des Wasserkochers vom Standfuß (8), ob er ausgeschaltet ist.
- Warten Sie nach dem Ausschalten des Geräts 15-30 Sekunden ab, danach können Sie es wieder einschalten, um Wasser aufzukochen.
- Falls Sie den Wasserkocher zufällig eingeschaltet haben, jedoch der Wasserstand darin unter der minimalen Grenzlinie sinkt, schaltet sich der Wasserkocher automatisch aus.

#### Filterreinigung

- Öffnen Sie den Wasserkocher vom Standfuß (8) ab, gießen Sie das Wasser ab und lassen Sie ihn abkühlen.
- Öffnen Sie den Deckel (3), ziehen Sie dabei die Taste (4) nach oben.
- Es wird empfohlen, das Filter unter dem Wasserstrom abzuspülen, reinigen Sie es leicht mit der Bürste.

#### Reinigung und Pflege

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz ab, gießen Sie das Wasser ab und lassen Sie es abkühlen.
- Wischen Sie die Innenseite des Wasserkochers mit einem feuchten Tuch ab. Nutzen Sie für die Reinigung der Verschmutzung weiche Reinigungsmittel, aber keine Metallbürsten und Abrasivmittel.
- Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und den Standfuß in der Geschirrspülmaschine zu waschen.
- Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne abnehmbaren Filter oder undicht geschlossen den Deckel zu lassen.
- Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und den Standfuß in der Geschirrspülmaschine zu waschen.

- Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher vom Standfuß abzunehmen, wenn er im Betrieb ist. Wenn es notwendig ist, den Wasserkocher vom Standfuß abzunehmen, schalten Sie ihn vom Stromnetz ab und nur dann nehmen Sie ihn ab.
- Tauchen Sie nie das Gerät und den Standfuß ins Wasser oder andere Flüssigkeiten, um das Stromschlagrisiko zu vermeiden.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät nach seinem Sturz, bei sichtbaren Beschädigungen oder dem Wasserauslauf zu nutzen.
- Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und den Standfuß in der Geschirrspülmaschine zu waschen.
- Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab, wenn Sie es längere Zeit nicht nutzen oder vor der Reinigung. Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Abschalten vom Stromnetz am Netzkabel zu ziehen, halten Sie es am Netzstecker.
- Bevor Sie das Gerät zur längeren Aufbewahrung verpacken, schalten Sie es vom Stromnetz ab, gießen Sie das Wasser ab und kühlen Sie es ab.
- Bewahren Sie das Gerät in einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät den Kindern als Spielzeug zu geben.
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen angelegt, wo sich Kinder oder behinderte Personen während der Nutzung des Geräts in der Nähe aufhalten.
- Dieses Gerät darf von Kindern und behinderten Personen nicht benutzt werden, es sei denn ihnen eine angemessene und verständliche Anweisung über die sichere Nutzung des Geräts und die Gefahren seiner falschen Nutzung durch die Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
- Prüfen Sie periodisch das Netzkabel und den Netzstecker. Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher zu nutzen, wenn das Gehäuse oder das Netzkabel beschädigt sind.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbstständig zu reparieren. Bei der Feststellung von Beschädigungen wenden Sie sich an einen autorisierten Kundenserviciedienst.
- Der Wasserkocher ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet.

*Dieses Erzeugnis entspricht allen erforderlichen europäischen und russischen Vorsichts- und hygienischen Vorschriften.*

#### Benutzungsdauer der Teekanne - 5 Jahre

**Technische Eigenschaften**  
Stromversorgung: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
Maximale Leistung: 1850-2200 W  
Maximales Fassungsvermögen: 1,8 Liter

*Dieses Erzeugnis entspricht allen erforderlichen europäischen und russischen Vorsichts- und hygienischen Vorschriften.*

#### Benutzungsdauer der Teekanne - 5 Jahre

**Benutzungsdauer der Teekanne - 5 Jahre**  
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.

*Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, die in 89/336/EWG - Richtlinie des Rates und den Vorschriften 73/23/EWG über die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.*

#### Vor dem ersten Gebrauch

- Nehmen Sie den Wasserkocher aus der Verpackung heraus.
- Vergewissern Sie sich, ob die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose.
- Um den Wasserkocher mit Wasser zu füllen, nehmen Sie ihn vom Standfuß (8) ab, öffnen Sie den Deckel (3), ziehen Sie die Taste (4) nach oben.
- Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis zum maximalen Grenzlinie am Wasserstandsanzeiger (6), schließen Sie den Deckel zu, stellen Sie den Wasserkocher auf den Standfuß (8) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (3) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.
- Schalten Sie den Wasserkocher mit der Taste (7) ein, dabei wird die dekorative Beleuchtung aufleuchten. Nachdem das Wasser aufkocht, achten Sie dabei auf den Wasserstandsanzeiger (6). Schließen Sie den Deckel (3) dicht zu.
- Stellen Sie den aufgefüllten Wasserkocher auf den Standfuß (8) wie Sie es möchten, da dieser das Drehen des Wasserkochers um 360 Grad ermöglicht.
- Schalten Sie den Wasserkocher mit der Taste (7) ein, dabei wird die dekorative Beleuchtung aufleuchten.
- Nachdem das Wasser aufkocht, schalt sich der Wasserkocher automatisch ab.
- Sie können den Wasserkocher selbst ausschalten, indem Sie die Taste (7) in die Richtung von unten nach oben drücken.
- Vergewissern Sie sich beim Abnehmen des Wasserkochers vom Standfuß (8), ob er ausgeschaltet ist.
- Warten Sie nach dem Ausschalten des Geräts 15-30 Sekunden ab, danach können Sie es wieder einschalten, um Wasser aufzukochen.
- Falls Sie den Wasserkocher zufällig eingeschaltet haben, jedoch der Wasserstand darin unter der minimalen Grenzlinie sinkt, schaltet sich der Wasserkocher automatisch aus.

- Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne abnehmbaren Filter oder undicht geschlossen den Deckel zu lassen.
- Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und den Standfuß in der Geschirrspülmaschine zu waschen.

#### CE

### ЧАЙНИК

#### ОПИСАНИЕ

- Стеклояная колба
- Фильтр
- Крышка
- Клавиша открытия крышки
- Ручка
- Шкала уровня воды
- Клавиша включения/выключения
- Подставка
- Место для укладки сетевого шнура

#### НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием электрического чайника внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.

- Убедитесь, что рабочее напряжение чайника соответствует напряжению в электрической сети.

- Сетевой шнур снабжен «евровилкой», включайте ее в розетку электросети, имеющую надежный контакт заземления.
- Во избежание риска возникновения пожара при подключении чайника к электрической розетке не используйте переходники.

- Не используйте чайник в ваннх комнатах.
- Не пользуйтесь электрическим чайником вблизи бассейнов или других емкостей, наполненных водой.
- Не используйте чайник вне помещений.
- Не беритесь за чайник мокрыми руками.
- Ставьте чайник на ровную и устойчивую поверхность, не ставьте чайник на край стола.
- Перед включением убедитесь, что чайник установлен на подставку без перекосов.
- Используйте только подставку, входящую в комплект поставки.
- Не включайте чайник без воды.
- Не наливайте воду в чайник, стоящий на подставке.
- Не используйте чайник без фильтра или с неправильно закрытой крышкой.
- Используйте чайник только для кипячения воды, запрещается подогревать или кипятить другие жидкости.

- Следите, чтобы уровень воды в чайнике не был ниже минимальной отметки или выше максимальной отметки. При превышении максимальной отметки уровня воды кипящая вода может вылиться наружу.
- Не используйте чайник в непосредственной близости от источников тепла или от открытого пламени.
- Не оставляйте включенный чайник без присмотра.
- Длину сетевого шнура можно регулировать, укладывая его на подставку.
- Не допускайте, чтобы электрический шнур свешивался со стола, а также следите, чтобы он не прикасался к горячим поверхностям.
- Не открывайте крышку чайника во время кипячения воды.
- Соблюдайте осторожность, чтобы во время кипячения воды не обжечься горячим паром.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.
- Соблюдайте осторожность при переносе чайника, наполненного кипятком.

- Запрещается снимать работающий чайник с подставки. Если возникла необходимость снять чайник, отключите его и снимите с подставки.
- Во избежание удара электрическим током не погружайте устройство и подставку в воду или другие жидкости.
- Не пользуйтесь чайником после его падения, при наличии видимых повреждений или в случае протекания.
- Не помещайте чайник и подставку в посудомоечную машину.
- В тек случаях, если вы чайником не пользуетесь, а также перед чистой чайника его следует отключать от сети. Вынимая вилку сетевого шнура из электросети, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
- Перед тем как убрать чайник на длительное хранение, а также перед чистой отключите чайник от сети, слейте воду и дайте ему остыть.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей.
- Не разрешайте детям использовать чайник в качестве игрушки.
- Соблюдайте особую осторожность, если устройство используется детьми или людьми с ограниченными возможностями.

- Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями, за исключением случаев, когда люди, отвечающим за их безопасность, дали соответствующие и понятные им инструкции о безопасном использовании устройства и тех опасностях, которые могут возникнуть при его неправильном использовании.
- Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку. Не пользуйтесь чайником, если имеются какие-либо повреждения корпуса или сетевого шнура.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. При обнаружении неисправностей обращайтесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.
- Электрический чайник предназначен только для бытового использования.

- В тек случаях, если вы чайником не пользуетесь, а также перед чистой чайника его следует отключать от сети. Вынимая вилку сетевого шнура из электросети, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
- Перед тем как убрать чайник на длительное хранение, а также перед чистой отключите чайник от сети, слейте воду и дайте ему остыть.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей.
- Не разрешайте детям использовать чайник в качестве игрушки.
- Соблюдайте особую осторожность, если устройство используется детьми или людьми с ограниченными возможностями.

- Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями, за исключением случаев, когда люди, отвечающим за их безопасность, дали соответствующие и понятные им инструкции о безопасном использовании устройства и тех опасностях, которые могут возникнуть при его неправильном использовании.
- Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку. Не пользуйтесь чайником, если имеются какие-либо повреждения корпуса или сетевого шнура.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. При обнаружении неисправностей обращайтесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.
- Электрический чайник предназначен только для бытового использования.

- В тек случаях, если вы чайником не пользуетесь, а также перед чистой чайника его следует отключать от сети. Вынимая вилку сетевого шнура из электросети, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
- Перед тем как убрать чайник на длительное хранение, а также перед чистой отключите чайник от сети, слейте воду и дайте ему остыть.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей.
- Не разрешайте детям использовать чайник в качестве игрушки.
- Соблюдайте особую осторожность, если устройство используется детьми или людьми с ограниченными возможностями.

**Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления**

#### Срок службы прибора - 5 лет

**CE**  
Данное изделие соответствует всем требованиям европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

**АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ**, Австрия  
Нойбаугорте 38/7А, 1070 Вена, Австрия  
Сделано в Китае

**АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ**, Австрия  
Нойбаугорте 38/7А, 1070 Вена, Австрия  
Сделано в Китае

- В тек случаях, если вы чайником не пользуетесь, а также перед чистой чайника его следует отключать от сети. Вынимая вилку сетевого шнура из электросети, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
- Перед тем как убрать чайник на длительное хранение, а также перед чистой отключите чайник от сети, слейте воду и дайте ему остыть.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей.
- Не разрешайте детям использовать чайник в качестве игрушки.
- Соблюдайте особую осторожность, если устройство используется детьми или людьми с ограниченными возможностями.

- Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями, за исключением случаев, когда люди, отвечающим за их безопасность, дали соответствующие и понятные им инструкции о безопасном использовании устройства и тех опасностях, которые могут возникнуть при его неправильном использовании.
- Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку. Не пользуйтесь чайником, если имеются какие-либо повреждения корпуса или сетевого шнура.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. При обнаружении неисправностей обращайтесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.
- Электрический чайник предназначен только для бытового использования.

- электросети.
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
- Для наполнения чайника водой снимите его с подставки (8), откройте крышку чайника (3), потянув вверх клавишу (4).
- Наполните чайник водой до максимальной отметки на шкале уровня воды (6), закройте крышку, установите чайник на подставку (8), убедитесь, что крышка чайника (3) плотно закрыта.
- Включите чайник, нажав на клавишу (7), при этом загорится декоративная подсветка. Когда вода закипит, чайник автоматически отключится. Слейте воду и повторите процедуру кипячения воды 3 раза.

- Включите чайник, нажав на клавишу (7), при этом загорится декоративная подсветка. Когда вода закипит, чайник автоматически отключится. Слейте воду и повторите процедуру кипячения воды 3 раза.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Перед снятием чайника с подставки убедитесь, что чайник отключен.

#### Эксплуатация чайника

- Примечание:** На обратной стороне подставки (8) имеется место для укладки сетевого шнура (9). Подберите оптимальную длину сетевого шнура, уложив его соответствующим образом на подставку.
- Подключите устройство к электросети.
- Для наполнения чайника водой снимите его с подставки (8), откройте крышку (3), потянув вверх клавишу (4), и налейте в чайник воды, обращая внимание на шкалу уровня воды (6). Плотно закройте крышку (3).
- Поместите наполненный чайник на подставку (8) как вам удобно, т. к. она позволяет вращать устройство на 360 градусов.
- Включите чайник, нажав на клавишу (7), при этом загорится декоративная подсветка.
- Когда вода закипит, чайник автоматически отключится.
- Вы можете самостоятельно отключить чайник, нажав на клавишу (7) по направлению снизу вверх.
- Снимите чайник с подставки (8), убедитесь, что он выключен.
- После отключения чайника подождите 15-30 секунд, после чего его можно снова включать для кипячения воды.
- Если Вы случайно включили чайник, а уровень воды в нем ниже минимальной отметки, то чайник автоматически выключится.

- Снимите чайник с подставки (8), слейте воду и дайте ему остыть.
- Откройте крышку (3), потянув вверх клавишу (4).
- Рекомендуется промывать фильтр под струей воды, слегка очистив его щеткой.

#### Чистка и уход

- Перед чистой отключите устройство от сети, слейте воду и дайте чайнику остыть.
- Протрите внешнюю поверхность чайника влажной тканью. Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не используйте металлические щетки и абразивные моющие средства.
- Не погружайте чайник и подставку в посудомоечную машину.
- Снимите чайник с подставки (8), слейте воду и дайте ему остыть.
- Откройте крышку (3), потянув вверх клавишу (4).
- Рекомендуется промывать фильтр под струей воды, слегка очистив его щеткой.

- Перед чистой отключите устройство от сети, слейте воду и дайте чайнику остыть.
- Протрите внешнюю поверхность чайника влажной тканью. Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не используйте металлические щетки и абразивные моющие средства.
- Не погружайте чайник и подставку в посудомоечную машину.
- Снимите чайник с подставки (8), слейте воду и дайте ему остыть.
- Откройте крышку (3), потянув вверх клавишу (4).
- Рекомендуется промывать фильтр под струей воды, слегка очистив его щеткой.

- Перед чистой отключите устройство от сети, слейте воду и дайте чайнику остыть.
- Протрите внешнюю поверхность чайника влажной тканью. Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не используйте металлические щетки и абразивные моющие средства.
- Не погружайте чайник и подставку в посудомоечную машину.
- Снимите чайник с подставки (8), слейте воду и дайте ему остыть.
- Откройте крышку (3), потянув вверх клавишу (4).
- Рекомендуется промывать фильтр под струей воды, слегка очистив его щеткой.

- Перед чистой отключите устройство от сети, слейте воду и дайте чайнику остыть.
- Протрите внешнюю поверхность чайника влажной тканью. Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не используйте металлические щетки и абразивные моющие средства.
- Не погружайте чайник и подставку в посудомоечную машину.
- Снимите чайник с подставки (8), слейте воду и дайте ему остыть.
- Откройте крышку (3), потянув вверх клавишу (4).
- Рекомендуется промывать фильтр под струей воды, слегка очистив его щеткой.

- Перед чистой отключите устройство от сети, слейте воду и дайте чайнику остыть.
- Протрите внешнюю поверхность чайника влажной тканью. Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не используйте металлические щетки и абразивные моющие средства.
- Не погружайте чайник и подставку в посудомоечную машину.
- Снимите чайник с подставки (8), слейте воду и дайте ему остыть.
- Откройте крышку (3), потянув вверх клавишу (4).
- Рекомендуется промывать фильтр под струей воды, слегка очистив его щеткой.

- Перед чистой отключите устройство от сети, слейте воду и дайте чайнику остыть.
- Протрите внешнюю поверхность чайника влажной тканью. Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не используйте металлические щетки и абразивные моющие средства.
- Не погружайте чайник и подставку в посудомоечную машину.
- Снимите чайник с подставки (8), слейте воду и дайте ему остыть.
- Откройте крышку (3), потянув вверх клавишу (4).
- Рекомендуется промывать фильтр под струей воды, слегка очистив его щеткой.

**Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления**







# VITEK VT-1103

[Описание](#)

[Характеристики](#)

[Отзывы](#)



Оформление кредита  
онлайн за 2 минуты



Доставка заказов  
по всей России



Круглосуточная  
служба поддержки



Оплата заказа любым  
удобным способом

 **сотмаркет**

[О компании](#)

[Доставка и оплата](#)

[Новинки](#)

[Отзывы](#)

[Акции и скидки](#)